

# ツインフレックス製本の流れ



## ①エマルジョン塗布

仮固めのため、エマルジョンと呼ばれる接着剤を本（折丁）の背に塗ります。



## ②ヒーター乾燥

エマルジョンを塗った部分にヒーターを当て、乾燥を促進（半乾き状態）させます。



## ③PUR 接着剤塗布

PUR 接着剤を本（折丁）の背に塗布します。



## ④表紙と合体

表紙と折丁を合体、プレスして接着させます。



## ⑤Wプレス成型

合体させた表紙を再度プレスします。  
プレス加工を2回することにより、（特に固い表紙の場合に）表紙をしっかり付けることができます。



## ⑥三方断裁

本の三方（天、地、小口といいます）を断裁機でカットします（化粧断ちともいいます）。  
この後、商品により、カバーや売上カードをセットすると…



## ⑦完成

書店でお待ちしています。